

TRANSFORMATOR COSMO OUTDOORPRO+

1

Fabrieksinstellingen herstellen

Steek de stekker in het stopcontact en houd de OK-knop 5 seconden ingedrukt. Het display toont 88:88 en springt daarna automatisch naar 12:00.

2

Lokale tijd instellen

Druk op de knop met het klok-icoon. Stel vervolgens AM/PM, uur en minuten in met de omhoogknop en omlaagknop en bevestig iedere stap met de OK-knop.

3

Modus kiezen per zone

Druk op Zone 1 of Zone 2. Druk meerdere keren op dezelfde knop om tussen de modi te wisselen:

OFF – verlichting blijft uit.

ON – verlichting blijft aan.

DUSK/DAWN – aan bij schemering, uit bij zonsopgang.

2H / 3H / 4H / 6H / 8H – aan bij schemering, automatisch uit na het gekozen aantal uren.

DUSK/TIMER – aan bij schemering, uit op een ingestelde tijd.

TIMER – aan en uit op ingestelde tijden, onafhankelijk van het omgevingslicht.

DUSK/TIMER instellen

Druk op de OK-knop totdat OFF verschijnt en druk nogmaals op de OK-knop. Stel vervolgens AM/PM, uur en minuten in met de omhoogknop en omlaagknop en bevestig steeds met de OK-knop. Dit is de tijd waarop de verlichting uitschakelt.

TIMER instellen

Druk op de OK-knop totdat ON verschijnt en druk nogmaals op de OK-knop. Stel AM/PM, uur en minuten in en bevestig iedere stap met de OK-knop. Daarna verschijnt OFF. Stel op dezelfde manier de uitschakeltijd in.

4

Testmodus

Houd de knop met het omhoog-icoon 5 seconden ingedrukt totdat TEST wit oplicht. De lichtsensor reageert nu direct, zonder vertraging.

5

Slaapstand

Na 2 minuten zonder bediening schakelt het display uit. Druk op de OK-knop om het scherm weer te activeren.

6

Beveiliging / secundaire zekering

Bij kortsluiting of overbelasting schakelt de transformator automatisch uit en komt de witte knop aan de onderzijde omlaag. Controleer de aansluiting en druk de knop weer in om de transformator te resetten.

TRANSFORMATOR COSMO OUTDOORPRO+

1

Werkseinstellungen wiederherstellen

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und halten Sie die OK-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Display zeigt 88:88 an und wechselt anschließend automatisch zu 12:00.

2

Ortszeit einstellen

Drücken Sie die Taste mit dem Uhr-Symbol. Stellen Sie anschließend AM/PM, Stunden und Minuten mit der Auf-Taste und Ab-Taste ein und bestätigen Sie jeden Schritt mit der OK-Taste.

3

Modus pro Zone wählen

Drücken Sie Zone 1 oder Zone 2. Drücken Sie dieselbe Taste mehrmals, um zwischen den Modi zu wechseln:

OFF – Die Beleuchtung bleibt ausgeschaltet.

ON – Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.

DUSK/DAWN – Einschalten bei Dämmerung, Ausschalten bei Sonnenaufgang.

2H / 3H / 4H / 6H / 8H – Einschalten bei Dämmerung, automatisches Ausschalten nach der gewählten Anzahl an Stunden.

DUSK/TIMER – Einschalten bei Dämmerung, Ausschalten zu einer eingestellten Uhrzeit.

TIMER – Ein- und Ausschalten zu eingestellten Zeiten, unabhängig vom Umgebungslicht.

DUSK/TIMER einstellen

Drücken Sie die OK-Taste, bis OFF erscheint, und drücken Sie anschließend erneut die OK-Taste. Stellen Sie danach AM/PM, Stunden und Minuten mit der Auf-Taste und Ab-Taste ein und bestätigen Sie jeden Schritt mit der OK-Taste. Dies ist die Uhrzeit, zu der die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

TIMER einstellen

Drücken Sie die OK-Taste, bis ON erscheint, und drücken Sie anschließend erneut die OK-Taste. Stellen Sie AM/PM, Stunden und Minuten ein und bestätigen Sie jeden Schritt mit der OK-Taste. Danach erscheint OFF. Stellen Sie auf dieselbe Weise die Ausschaltzeit ein.

4

Testmodus

Halten Sie die Taste mit dem Auf-Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, bis TEST weiß aufleuchtet. Der Lichtsensor reagiert nun direkt und ohne Verzögerung.

5

Ruhemodus

Nach 2 Minuten ohne Bedienung schaltet sich das Display aus. Drücken Sie die OK-Taste, um das Display wieder zu aktivieren.

6

Schutz / sekundäre Sicherung

Bei Kurzschluss oder Überlastung schaltet sich der Transformator automatisch aus und der weiße Knopf an der Unterseite wird ausgelöst. Überprüfen Sie den Anschluss und drücken Sie den Knopf wieder hinein, um den Transformator zurückzusetzen.

TRANSFORMER COSMO OUTDOORPRO+

1

Restore factory settings

Plug the transformer into the power outlet and press and hold the OK button for 5 seconds. The display shows 88:88 and then automatically switches to 12:00.

2

Set the local time

Press the button with the clock icon. Then set AM/PM, hours and minutes using the up button and down button, confirming each step with the OK button.

3

Select a mode per zone

Press Zone 1 or Zone 2. Press the same button repeatedly to switch between the available modes:

OFF – the lighting remains off.

ON – the lighting remains on.

DUSK/DAWN – switches on at dusk and off at sunrise.

2H / 3H / 4H / 6H / 8H – switches on at dusk and automatically switches off after the selected number of hours.

DUSK/TIMER – switches on at dusk and off at a preset time.

TIMER – switches on and off at preset times, regardless of ambient light.

Set DUSK/TIMER

Press the OK button until OFF appears, then press the OK button again. Set AM/PM, hours and minutes using the up button and down button, confirming each step with the OK button. This is the time at which the lighting will switch off.

Set TIMER

Press the OK button until ON appears, then press the OK button again. Set AM/PM, hours and minutes, confirming each step with the OK button. OFF will then appear. Set the switch-off time in the same way.

4

Test mode

Press and hold the button with the up icon for 5 seconds until TEST lights up white. The light sensor will now respond immediately, without delay.

5

Sleep mode

After 2 minutes without operation, the display switches off. Press the OK button to reactivate the display.

6

Protection / secondary fuse

In the event of a short circuit or overload, the transformer switches off automatically and the white button on the underside is released. Check the connection and press the button back in to reset the transformer.