



INBOUWSPOTS OUTDOORPRO+

1



Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.


2



Boor een gat met de juiste diameter op de gewenste positie(s).


Inbouwmaat Agros (L2559) - Ø 30 mm

3




Plaats de 12 volt hoofdkabel op de gewenste plek. Klik de meegeleverde connector productkabel op de hoofdkabel en verbind de connector productkabel met de push dimmer (niet standaard meegeleverd, maar noodzakelijk voor gebruik).

4




Verbind het koppelstuk van de inbouwspot met de push dimmer. Indien nodig kun je gebruik maken van een kabelverbinder 3-wegs en een verlengsnoer om meerdere spots op verschillende locaties aan te sluiten (niet standaard meegeleverd).

5




Duw de inbouwspot in het geboorde gat. Je verlichting is nu klaar voor gebruik.

EINBAUSTRALER OUTDOORPRO+


1

Prüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.


2

Bohren Sie an der gewünschten Position bzw. den gewünschten Positionen ein Loch mit dem richtigen Durchmesser.


Einbaumaß Agros (L2559): Ø 30 mm

3

Platzieren Sie das 12V Hauptkabel an der gewünschten Stelle. Klicken Sie die mitgelieferte Produktkabelverbindung auf das Hauptkabel und verbinden Sie diese anschließend mit dem Push-Dimmer (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten, aber für die Verwendung erforderlich).


4

Verbinden Sie den Steckverbinder des Einbauspots mit dem Push-Dimmer. Bei Bedarf können Sie einen 3-Wege-Kabelverbinder und ein Verlängerungskabel verwenden, um mehrere Spots an verschiedenen Positionen anzuschließen (nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten).


5

Drücken Sie den Einbauspot in das gebohrte Loch. Ihre Beleuchtung ist nun einsatzbereit.

RECESSED SPOTLIGHTS OUTDOORPRO+


1

First, check that all parts are included.


2

Drill a hole with the correct diameter at the desired position(s).


Cut-out size Agros (L2559): Ø 30 mm

3

Place the 12V main cable in the desired location. Click the supplied product cable connector onto the main cable and then connect it to the push dimmer (not included as standard, but required for use).

4

Connect the recessed spotlight connector to the push dimmer. If necessary, you can use a 3-way cable connector and an extension cable to connect multiple spotlights at different locations (not included as standard).

5

Push the recessed spotlight into the drilled hole. Your lighting is now ready for use.